

DP-AK25-08 Wackel-Schneemann Anleitung

- 1x Schneemann in 2 Teilen
- 2x rote Klebeplättchen
- 1x U-Förmiger Aufsatz
- 1x Wackelhalterung
- AAA-Batterie muss separat gekauft werden



Der weiße U-Förmige Aufsatz muss auf die Wackelhalterung gesteckt werden, so dass eine Seite nach vorne übersteht.



Wenn Sie die zwei Teile des Schneemanns fertig gepaintet haben können Sie diese auf den Wackelständer kleben.

Der Körper des Schneemanns wird auf die Vorderseite des Ständers geklebt, dafür verwendet man das größere Rote Klebeviereck. Hier bitte darauf achten, dass man es auf die richtige Seite klebt, die Rückseite mit dem Batteriefach muss unbeklebt bleiben.

Der Kopf wird dann auf die gewünschte Höhe mit dem kleineren roten Kleberechteck auf den U-Förmigen Aufsatz geklebt.

Sobald Sie in das Batteriefach eine AAA-Batterie einlegen, fängt der Schneemann anzuwackeln.

DP-AK25-08 Wackel-Schneemann Anleitung

- 1x Schneemann in 2 Teilen
- 2x rote Klebeplättchen
- 1x U-Förmiger Aufsatz
- 1x Wackelhalterung
- AAA-Batterie muss separat gekauft werden



Der weiße U-Förmige Aufsatz muss auf die Wackelhalterung gesteckt werden, so dass eine Seite nach vorne übersteht.



Wenn Sie die zwei Teile des Schneemanns fertig gepaintet haben können Sie diese auf den Wackelständer kleben.

Der Körper des Schneemanns wird auf die Vorderseite des Ständers geklebt, dafür verwendet man das größere Rote Klebeviereck. Hier bitte darauf achten, dass man es auf die richtige Seite klebt, die Rückseite mit dem Batteriefach muss unbeklebt bleiben.

Der Kopf wird dann auf die gewünschte Höhe mit dem kleineren roten Kleberechteck auf den U-Förmigen Aufsatz geklebt.

Sobald Sie in das Batteriefach eine AAA-Batterie einlegen, fängt der Schneemann anzuwackeln.

DP-AK25-08 Wobbly snowman instructions

- 1x snowman in 2 parts
- 2x red adhesive stickers
- 1x U-shaped attachment
- 1x wobble stand
- AAA battery must be purchased separately



The white U-shaped attachment must be placed on the wobble stand so one side overhangs to the front.



Once you have finished painting the two parts of the snowman, you can glue them to the wobble stand.

The body of the snowman is glued to the front of the stand using the larger red adhesive square. Please make sure that you stick it on the right side, the back with the battery compartment must remain free.

Using the smaller red adhesive rectangle, the head is then glued onto the U-shaped attachment at the desired height.

As soon as you insert a AAA battery into the battery compartment, the snowman starts to wiggle.

If you have any further questions, please send us an e-mail.
E-Mail: info@diamond-painting-de

DP-AK25-08 Wobbly snowman instructions

- 1x snowman in 2 parts
- 2x red adhesive stickers
- 1x U-shaped attachment
- 1x wobble stand
- AAA battery must be purchased separately



The white U-shaped attachment must be placed on the wobble stand so one side overhangs to the front.



Once you have finished painting the two parts of the snowman, you can glue them to the wobble stand.

The body of the snowman is glued to the front of the stand using the larger red adhesive square. Please make sure that you stick it on the right side, the back with the battery compartment must remain free.

Using the smaller red adhesive rectangle, the head is then glued onto the U-shaped attachment at the desired height.

As soon as you insert a AAA battery into the battery compartment, the snowman starts to wiggle.

If you have any further questions, please send us an e-mail.
E-Mail: info@diamond-painting-de